Menüführung_Erstinbetriebnahme Pelletbrenner PX 22_PX 52

Hauptmenü	***Menüebene 1***	**Der Drehknopf** ist der Navigator – Drücken für Bestätigung oder zum Navigieren durch die einzelnen Menüebenen!	
	Start-Stop?	Zum Starten bzw. Stoppen mit einmal Drücken bestätigen.	
	Start T	Drücken/Drehen um Starttemperatur auszuwählen und einzustellen. 60°C für Inbetriebnahme	
	Stop T	Drücken/Drehen um Stopptemperatur auszuwählen und einzustellen. 70 °C für Inbetriebnahme	
	Usermenü	Drücken um zum Benutzermenü zu gelangen.	
	Back	Drücken um zum Startdisplay zu gelangen.	
	Usermenü	***Benutzermenü Menüebene 2***	
		Settings	Drücken um zu Einstellungen zu gelangen.
		Service	Menü für zugelassene Servicetechniker
		View	Drücken um zu Ansichten zu gelangen. (siehe Ebene)
		Clockset	Einstellung von Zeit und Datum.
		Back	Drücken um zum Hauptmenü zu gelangen.
		Settings (Einstellungen) ***Menüebene 3***	
		Set Code = 021	
		Service	Menü für zugelassene Servicetechniker.
		Ign. dose	Einstellungen – Ermittlung der Startmenge
		Test dose	Test der Pelletsmenge bei **Start 180-200 g** Ign.dose anpassen um Startmenge zu optimieren!
		Feed HI	Einstellung Pelletmenge bei Hochleistungsbetrieb, Pelletmenge pro Minute (3 x fördern) im HiPower muss je nach Leistung folgende Mengenangaben erfüllen **PX 22** / **PX 52** **15 KW = 53 g/min** / **30 KW = 100 g/min** **20 KW = 63 g/min** / **40 KW = 133 g/min** **25 KW = 83 g/min** / **50 KW = 167 g/min**
		Feed LO	Justierung Pelletmenge bei Niedrigleistungsbetrieb
		Feed MIN	Justierung Pelletmenge bei Minimalleistung
		Air HI	Justierung Gebläse im Hochleistungsbetrieb. Sauerstoff 6,5 – 9,0 %
		Air LO	Justierung Gebläse im Niedrigleistungsbetrieb
		Air MIN	Justierung Gebläse bei Minimalleistung.
		HI 1/0	Aktivierung des Hochleistungsbetriebs.
		LO 1/0	Aktivierung des Niedrigleistungsbetriebs.
		MIN 1/0	Aktivierung der Minimalleistung.
		Default	Hier werden alle Werte auf die Werkseinstellung gesetzt.
		Language	Sprache auswählen. Deutsch = 004
		Back	Drücken um zum Benutzermenü zu gelangen.
Funktionsprüfung	**Usermenü**	**Service**	**17 + Datum Tag** / **Test – Ausgang Testfunktion**
Markierte Felder sind relevant für die Ersteinstellungen am Pelletbrenner!			